

 Für die verschiedenen Verpackungsmaterialien (zB Folien-Papier, Tyvek®, ULTRA) gibt es verschiedene Tintenbeutel. Es muss der jeweils passende Tintenbeutel verwendet werden.

Beutel und Rollen mit Falten sowie herstellerseitige Siegelnähte können nebst Peeltests nur mit Tintentest (Beutel oder Pipette) kontrolliert werden.

Vorarbeiten

- Tintenbeutel in Beutel einsiegeln
- Tinte aus Beutel drücken und auf Siegelnähte verteilen
- Ergebnis nach Wartezeit von 20 Sekunden prüfen

 Bei zu langer Wartezeit kann das Ergebnis verfälscht sein.



Auswertung / Kontrolle:

1. Intakte Siegelnaht

Die Siegelnaht entspricht den Vorgaben. Die Prüftinte dringt nicht durch die Siegelnaht.



2. Fehlerhafte Siegelnaht

Die Siegelnaht entspricht NICHT den Vorgaben. Die Prüftinte dringt durch die Siegelnaht. Das Siegelgerät muss überprüft und der Tintentest wiederholt werden.

